



Включение инфракрасных излучателей

Для включения инфракрасных излучателей нажмите на кнопку питания "POWER" ("ВКЛ/ОТКЛ") и удерживайте ее в течение нескольких секунд. На дисплее отобразятся последние настройки температуры и времени.

Настройка температуры

После включения радиаторов следует задать необходимую температуру с помощью кнопок регулировки температуры "ТЕМП-" ("ТЕМПЕРАТУРА-") и "ТЕМП+" ("ТЕМПЕРАТУРА+"). Регулировка температуры осуществляется в диапазоне от 30 до 75°C с шагом 1°C. Диапазон температуры в градусах Фаренгейта: от 86°F до 167°F с шагом 5°F. При температуре ниже 30°C или 90°F на дисплее отображается сообщение "LO".

Для переключения между шкалой Цельсия и Фаренгейта следует одновременно нажать и удерживать кнопки "ТЕМП-" ("ТЕМПЕРАТУРА-") и "LOCK" ("БЛОКИРОВКА") в течение 5 секунд.

Установка времени

Установка времени осуществляется с помощью кнопок "TIME+" ("ВРЕМЯ+") и "TIME-" ("ВРЕМЯ-"). Диапазон времени: от 5 до 60 минут с шагом 5 минут. По истечении заданного времени (за 5 минут до конца) инфракрасная кабина трижды подает звуковой сигнал.

Управление освещением (можно управлять автономно)

Для включения лампы следует нажать на кнопку "LIGHT" ("ОСВЕЩЕНИЕ"). Если лампа включена, горит соответствующий индикатор.

Настройка цвета светодиодной лампы: После включения лампы следует нажать на кнопку "LIGHT" ("ОСВЕЩЕНИЕ"), удерживая ее в течение 5 секунд, и дождаться появления на дисплее времени сообщения "2n", а на дисплее температуры "Lx" (x в диапазоне 1-9). Нажмите на кнопку "LIGHT" ("ОСВЕЩЕНИЕ") для изменения цвета.

Для включения / выключения лампы следует нажать на кнопку "LIGHT" ("ОСВЕЩЕНИЕ") или на кнопки "TIME+" ("ВРЕМЯ+") и "TIME-" ("ВРЕМЯ-").

Функция звукового сопровождения (можно управлять автономно)

Bluetooth: нажмите на кнопку "AUDIO" ("АУДИО") и дождитесь включения светоиндикатора. На дисплее температуры отобразится сообщение "BLU". Включите функцию Bluetooth на своем мобильном устройстве и подключитесь

к инфракрасной кабине.

USB: нажмите на кнопку "AUDIO" ("АУДИО") и дождитесь включения индикатора. Нажмите на кнопку "AUDIO" ("АУДИО") еще

раз и дождитесь появления на дисплее температуры сообщения "USB".

Радио: нажмите на кнопку "AUDIO" ("АУДИО") и дождитесь включения индикатора. Нажмите на кнопку "AUDIO" ("АУДИО") еще два раза и дождитесь появления на дисплее температуры частоты радио.

Поиск радиостанций по частоте: После включения радио следует нажать на кнопку "AUDIO" ("АУДИО"), удерживать ее в течение нескольких секунд и подождать. Диапазон частот: от 87,5 МГц до 108 МГц. После нахождения необходимой частоты она сохраняется в памяти.

Регулировка громкости осуществляется с помощью кнопок "TIME+" ("ВРЕМЯ+") и "TIME-" ("ВРЕМЯ-"). Переключение между песнями / частотами осуществляется с помощью кнопок "ТЕМП+" ("ТЕМПЕРАТУРА+") и "ТЕМП-" ("ТЕМПЕРАТУРА-"). Если после включения инфракрасной кабины кнопки не были нажаты в течение 8 секунд, на дисплее отображаются температура и время.

Нажмите на кнопку "AUDIO" ("АУДИО") четвертый раз для отключения системы звукового сопровождения.

Блокировка кнопок

Нажмите на кнопку блокировки "LOCK" ("БЛОКИРОВКА") и удерживайте ее в течение 5 секунд для включения индикаторов активации блокировки кнопок. Нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд еще раз для выключения индикаторов отключения блокировки кнопок.

Защита от перегрева

При повышении температуры выше 80°C система защиты от перегрева отключает питание инфракрасной кабины. На дисплее отобразится сообщение о перегреве "HH", он начнет мигать, и активируется система тревожной сигнализации. Все функции блокируются.

Следует отключить питание, затем повторно включить систему в сеть для сброса данных в системе защиты от перегрева.

Ошибка датчика температуры

На дисплее отображается сообщение "E0/E1", он мигает и срабатывает тревожная сигнализация. Следует проверить провода, ведущие к температурному датчику, а также их соединения на предмет дефектов и неисправностей. Замените датчик.