



Настройка внешнего датчика для ледогенераторов ProConHealth

Максимальная дистанция светового луча
от датчика до точки измерения 2 метра



Настройка внешнего датчика для ледогенераторов ProConHealth

Используйте лист бумаги для настройки датчика



Датчик возможно установить сбоку
на расстоянии около 30 см

